

# TH-G3ボタン操作一覧表

【基本操作方法】

2020年10月現在

	ボタン操作	LED			備考
		左	中央	右	
電源ON/OFF (トップダウンモード)	電源ボタン1回長押し				
バッテリー表示	電源ボタン1回	 30~60%	 60~90%	 90~100%	
スタンバイモード	電源ボタン2回				一時的な電源OFF状態。
ボトムアップモード	スタンバイモードで 吊り下げの位置にして スタンバイ解除				 ローアングルで撮影したいときに使う。
ペンライトモード	MODE押したまま + 電源ボタン2回				 レンズ軸で回転させる360° ロールはこのモードにする必要がある。
アクションモード	電源ボタン3回				走っている被写体など早い動きに対応する。
セルフィーモード	MODE押したまま + 電源ボタン3回 (戻す時も同様)				カメラが撮影者の方へ向く。
ジョイスティック切り替え (ティルト⇒ロール)	電源ボタン4回 (戻す時も同様)				通常ジョイスティックの上下はティルト操作だが、上下をロール操作にする。

# TH-G3ボタン操作一覧表

【フォローモード操作方法】

2020年10月現在

	ボタン操作	LED			備考
		左	中央	右	
パンフォローモード	MODEボタン1回 	●			 パン方向の動きに追従する。
パン&ティルトフォローモード	MODEボタン1回 		●		 パン、ティルト方向の動きに追従する。
ロックモード	MODEボタン1回 			●	 その時レンズが向いている方向で固定される。
ロールフォローモード	MODEボタン 3回 (戻す時も同様)	● (2回点滅)			 パン/ロール方向の動きに追従、ロールは最大45° の角度まで追従する。
一時的なロック	MODEボタン 長押ししている間			● (長押ししている間)	 長押ししているだけロックモードになる。
初期位置に戻る	2回				起動時のカメラ位置に戻る。