

TH-G3カメラ適合表

2020年10月現在

	型番	ケーブル	動画モード		写真モード		AF	バランスの取れるレンズ *1	
			REC	シャッター	REC	シャッター			
Canon	EOS 60D	MINI-001	○	×	×	○	×	EF 8-15mm f/4L USM	
	EOS 70D		○	×	×	○	×	EF 11-24mm f/4L USM	
	EOS 80D		○	×	×	○	×	EF 16-35mm f/2.8L III USM	
	EOS 6D		○	×	×	○	×	EF 16-35mm f/4L IS USM	
	EOS 6D MK II		○	×	×	○	×	EF 17-40mm f/4L USM	
	EOS 5D MK II		○	×	×	○	×	EF 24-70mm f/2.8L II USM	
	EOS 5D MK III		○	×	×	○	×	EF 24-70mm f/4L IS USM	
	EOS 5D MK IV	○	×	×	○	×	EF 24-105mm f/4L IS II USM		
	EOS-1DX Mark II *2	MINI-002	×	×	×	×	×	EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	
								EF 35mm f/1.4L II USM EF 50mm f/1.2L USM EF 85mm f/1.2L II USM EF 85mm f/1.4L IS USM EF 85mm f/1.8 USM	
	EOS R	TypeC-001 *3	○	×	○	○	×	RF15-35mm F2.8 L IS USM	
	EOS RP		○	×	○	○	×	RF24-70mm F2.8 L IS USM RF28-70mm F2 L USM RF24-105mm F4 L IS USM RF35mm F1.8 MACRO IS STM RF50mm F1.2 L USM RF85mm F1.2 L USM	
Panasonic	GH3	CTIA-001	○	○	○	○	○	LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / F2.8-4.0 ASPH.	
	GH4		○	○	○	○	○	LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH.	
	GH5		○	○	○	○	○	LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 II / POWER O.I.S.	
	GH5s		○	○	○	○	○	LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 II ASPH. / POWER O.I.S.	
								LUMIX G VARIO 45-200mm / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. LEICA DG SUMMILUX 12mm / F1.4 ASPH. LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH. LEICA DG SUMMILUX 15mm / F1.7 ASPH. LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S.	
	S1	TypeC-001 *3	×	×	×	×	×	LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.	
	S1H		×	×	×	×	×	LUMIX S PRO 50mm F1.4 LUMIX S PRO 24-70mm F2.8	
Nikon	D850	MINI-002	○	○	×	○	○	AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	
	D5 *2		×	×	×	×	×	AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G AI AF DC-Nikkor 135mm f/2D	
		Z6	TypeC-001 *3	×	×	×	×	×	NIKKOR Z 24-70mm f/2.8S
		Z7		×	×	×	×	×	NIKKOR Z 24-70mm f/4S
		Z50	MINI-002	×	×	×	×	×	NIKKOR Z 50mm f/1.8S NIKKOR Z 35mm f/1.8S NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
SONY	A7S	MULTI-001	○	×	○	○	○	FE 16-35mm F2.8 GM	
	A7 II		○	×	○	○	○	FE 12-24mm F4 G	
	A7S II		○	×	○	○	○	FE 24-70 mm F2.8 GM	
	A7R II		○	×	○	○	○	FE 28 mm F2	
	A7 III		○	×	○	○	○	Distagon T* FE 35 mm F1.4 ZA	
	A7R III		○	×	○	○	○	Sonnar T* FE 35 mm F2.8 ZA	
	A7R IV		○	×	○	○	○	Planar T* FE 50mm F1.4 ZA	
	A9		○	×	○	○	○	FE 50mm F1.8 Sonnar® T* FE 55 mm F1.8 ZA FE 85 mm F1.4 GM FE 24-105 mm F4 G OSS FE 100mm F2.8 STF GM OSS Vario-Tessar T* FE 16-35 mm F4 ZA OSS Vario-Tessar T* FE 24-70 mm F4 ZA OSS FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS FE 90 mm F2.8 Macro G OSS	
		A6400	MULTI-001	○	×	○	○	○	Sonnar® T* E 24 mm F1.8 ZA
		A6500		○	×	○	○	○	E 18-135mm F3.5-5.6 OSS
	A6300	○		×	○	○	○	E 18-200 mm F3.5-6.3 OSS LE	
	A6600	○		×	○	○	○	Vario-Tessar T* E 16-70 mm F4 ZA OSS E PZ 18-105 mm F4 G OSS	

	型番	ケーブル	動画モード		写真モード		AF	バランスの取れるレンズ *1
			REC	シャッター	REC	シャッター		
FUJIFILM	X-Pro3	TypeC-001 *3	×	×	×	×	×	XF16mmF1.4 R WR
	X-T4		×	×	×	×	×	XF23mmF1.4 R
	X-T3		×	×	×	×	×	XF35mmF1.4 R
	X-T2	MINI-002	×	×	×	×	×	XF10-24mmF4 R OIS
	X-H1		×	×	×	×	×	XF16-55mmF2.8 R LM WR XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR

*1 カメラと組み合わせてバランスが取れるモデルであり、AFの動作を保証するものではありません。

*2 バランスを取る為に別途「GW-600」を購入の上、装着して下さい。

*3 サービスパーツにて別途ご購入下さい。